

The essentials of imaging

2060 Print System Parts Manual

1750054-002A


PREFACE 前書き

1. The part numbers listed in Parts Manual are those which were assigned to the parts making up the machine at the time **the machine** was originally introduced onto the market.
2. Parts whose numbers are preceded by an asterisk in the Index Column on the List Page are parts to be used in only certain market areas. Therefore, please check the number in the Area column on the List Page and then compare it with the numbers given in the Area **Chart** on page **II** to find out which **part** number is applicable to your own area.
NOTE: Parts for only certain Market Areas: The part numbers for these parts vary according to market area. In other cases, these parts are used in only **restricted** areas.
3. The Index Number on the List Page is composed of two numbers and two letters. Generally, only A is used as the first letter of the two letters. However, sometimes **B, C, D, etc.** are used when one part in the illustration, such as an electrical part or a part which varies according to market area, has two or more part numbers. The second of the **two** letters represents the modification **history** of that part.
4. The Area Number is listed in the Area Column for only those parts used in certain market areas. This Area Number represents the area listed opposite to it in the Chart given on Page **II**. Parts having no Area Number **listed** in the Area Column can be used in all market areas.
5. In the exploded views in **this** parts manual parts (Screws & Washes, etc...) which are indicated with a "four-digit" numbers are listed in numerical order in the section 'SCREWS AND WASHERS'. Please check these "**four-digit**" numbers with **the** part numbers ("**ten-digit**" number) which should be used **for** ordering the parts.
6. All parts numbers consist of "**ten-digits**" which should all be quoted when ordering a part. The price of parts can be obtained by referring to **the** "Parts Price List" which is separately issued.
7. All information contained in this parts manual is subject to change.


1. パーツマニュアルには、販売当初の機械をしている部品が記載されています。
2. リスト部の表示番号に※印がある部品は仕向部品ですので、地域No.をⅡページの地域No.対比表で照合して、国内の部品番号を使用してください。
注) 仕向部品………地域により部品番号が異なる、または、一部地域にだけ使用されている部品。
3. リスト部の表示番号は、部品図の番号をあらわす2桁の数字と2桁の補助記号より構成されています。
補助記号の1桁目は、一般にはAだけですが、仕様部品、電気部品のように1つの部品図で複数の部品番号をあらわしている場合にA、B、C、…となっています。補助記号の2桁目は部品の変更経歴をあらわしています。
4. リスト部の地域No.は仕向部品にだけ記載されており、Ⅱページでその部品の使用されている地域をあらわしています。地域No.のないものは全地域使用部品です
5. ネジ・ワッシャー類は、数字4桁の表示番号を使用しています。
ネジ・ワッシャー部で照合の上、10桁の部品番号を使用してください。
6. 部品番号は10桁で構成されています。注文は必ず10桁の部品番号を使用してください。
7. このパーツマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。

CONTENTS 目次


1. HOUSING	外 装 部	1
2. FRAMES	7 レーム部	3
3. PAPER TAKE-UP SECTION I	給 紙 部 I	5
4. PAPER TAKE-UP SECTION II	給 紙 部 II	7
5. DRIVE UNIT	駆 動 部	8
6. TRANSPORT SECTION	転 写 部	11
7. FUSING UNIT	定 着 器	13
8. 2ND/3RD BIN UNIT	下段給紙ユニット	15
9. UNIVERSAL CASSETTE	ユニバーサルカセット	17
10. CASSETTE	カセット	19
11. DUPLEX UNIT	両面給紙ユニット	21
12. WIRING ACCESSORIES AND JIG	配線部品・治具	23
13. SCREWS AND WASHERS	ネジ・ワッシャー部	24
14. NUMERICAL INDEX	索引	25




INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地域	REMARKS 備 考
01AA	0993-1001-02	TOP COVER トイカハ	1			37AA	993-6823-01	HAIRNESS ヘアネス	1		
02AA	0993-3222-01	SHAFT シャフト	1								
03AA	0993-3220-01	ROLL ロール	4								
04AA	0993-3221-01	MOLDER モルダ	4								
05AA	0993-1010-03	REAR COVER リアカハ	1								
06AA	0993-3214-01	ROUND PLATE ラウンドプレート	1								
07AA	0993-1015-01	REINFORCE PLATE リンスクリンク	1								
08AA	0993-3213-01	NEUTRALIZING BRUSH ニュートライザ	1								
09AA	0993-3203-01	ROLLER ローラ	1								
10AA	0993-3204-01	BUSHING ブッシング	2								
11AA	0993-1003-01	LEFT COVER レフトカハ	1								
12AA	0993-1620-02	COVER カバー	1								
13AA	0993-1014-01	EXTENSION SPRING エクステンションスプリング	2								
14AA	1200-1521-02	WASHER ワッシャー	3								
15AA	0993-2017-01	LOCK LEVER ロックレバ	1								
16AA	0993-1016-02	LEVER レバ	1								
17AA	0993-2009-01	TENSION SPRING テンションスプリング	1								
18AA	0993-1021-01	LEVER レバ	1								
19AA	0993-1004-03	FRONT COVER フロントカハ	1								
20AA	0993-1005-01	TRAY トレイ	1								
21AA	0993-1009-01	FRONT COVER-RT フロントカハ	1								
22AA	0993-1002-02	RIGHT COVER ライトカハ	1								
23AA	0993-2304-01	COVER カバー	1								
24AA	0993-1006-01	TRAY トレイ	1								
27AA	0993-3208-01	GEAR 14T ギア	1								
28AA	0993-3209-01	GEAR 39T ギア	1								
29AA	0993-3210-01	GEAR 26T ギア	1								
30AA	0993-3205-01	PRESSURE SPRING プレジャクススプリング	1								
31AA	0993-3211-01	GEAR 17T ギア	1								
32AA	0993-3206-01	LEVER レバ	1								
33AA	1100-1212-04	SHOULDER SCREW ショルダーネジ	1								
34AA	0993-1011-01	ACTUATOR アクチュエータ	1								
35AA	0993-0754-01	GEAR ASSY ギアアッセンブリ	1								




INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地 域	REMARKS 備 考
01AA	1993-1017-01	COVER カバー	1								
02AA	1993-2004-02	REAR FRAME リアフレーム	1								
03AA	1993-6104-01	FAN MOTOR ファンモーター	1		(M3)						
*04AA	1381-4510-11	POWER CORD 電源コード	1								
*04BA	1381-4310-31	POWER CORD 電源コード	1								
*04CA	1381-4310-71	POWER CORD 電源コード	1								
05AA	1383-5920-13	SOCKET ソケット	1								
06AA	1993-6801-01	HARNESS ハーネス	1								
07AA	1993-2012-01	LEVER レバー	1								
08AA	1993-2013-01	TENSION SPRING ヒックアップリンク	1								
09AA	1993-2014-01	STOPPER ストッパ	1								
10AA	1993-2016-01	HOLDER ホルダー	1								
11AA	1993-2015-02	TORSION SPRING ヒックアップリンク	1								
12AA	1993-6301-01	SUITCH スイッチ	1		(S1)						
13AA	1993-2003-02	LEFT FRAME ヒックアップリンク	1								
14AA	1993-6802-02	HARNESS ハーネス	1								
15AA	1993-6103-01	FAN MOTOR ファンモーター	1		(M4)						
16AA	1993-2001-02	BASE PLATE ベースプレート	1								
17AA	1978-2067-01	SHOULDER SCREW ショルダーネジ	2								
18AA	1993-6824-01	HARNESS ハーネス	1								
19AA	1993-2002-01	RIGHT FRAME ミッドフレーム	1								
20AA	1200-1521-02	WASHER ワッシャー	1								
21AA	1993-0109-02	CONTROL PANEL コントロールパネル	1								
22AA	1993-2601-02	SHIELD PLATE シールドプレート	1								
23AA	1993-2602-02	REAR FRAME-RT リアフレーム	1								
24AA	1993-2042-02	DUCT-RT ミッドダクト	1								
25AA	1993-2044-01	SEAL C-L	1								
26AA	1993-2043-02	DUCT-LFT ヒックアップダクト	1								
27AA	1993-2606-01	GUIDE RAIL ガイドレール	1								
28AA	1993-2607-01	GUIDE RAIL ガイドレール	1								




INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 色 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA a 域	REMARKS a 4
01AA	9331-2310-21	MICROSWITCH (S2 マイクロスイッチ	1			33BA	1993-0111-02	PW BOARD-A (PWB-A) プリント基板 A	1	'000	
02AA	0957-2320-01	BRACKET トリッパハン	1			34AA	1993-2530-01	HOLD PLATE ホルディングプレート	1		
03AA	0993-2533-01	TORSION SPRING 弾性スプリング	1			35AA	1993-6818-01	HARNESS ハーネス	1		
04AA	0993-2531-02	TENSION SPRING ヒックリスプリング	1			36AA	1993-0755-02	DOCKING PLATE ASSY ドッキングプレートアッセン	1		
05AA	0993-2518-01	STUD スタッド	1			37AA	1993-0361-02	PAPER GUIDE ASSY ペーパーガイドアッセン	1		
06AA	0993-2517-01	GEAR 29/60T ギア	1			38AA	1157-3615-01	SHOULDER SCREW ジョイントスクリュー	1		
07AA	0993-2525-01	PLATE プレート	1			41AA	1052-7257-01	LABEL YELLOW ラベル #10	1		
08AA	0993-2516-01	GEAR 24T ギア	1			42AA	3993-2608-02	BRACKET トリッパハン	1		
09AA	0993-2538-01	STUD スタッド	1								
10AA	0993-2537-01	PLATE プレート	1								
11AA	0993-2540-01	GEAR 18/23T ギア	1								
12AA	1993-2539-01	TENSION SPRING ヒックリスプリング	1								
13AA	1993-0203-13	AXLE PLATE シャフトプレート	1								
14AA	1993-2005-01	FRAME フレーム	1								
15AA	0993-2022-01	TERMINAL ターミナル	1								
16AA	1993-2021-01	TERMINAL ターミナル	1								
17AA	1993-2024-01	TERMINAL ターミナル	1								
18AA	1993-2025-01	TERMINAL ターミナル	1								
19AA	1993-2023-01	TERMINAL ターミナル	1								
20AA	1993-2034-02	TORSION SPRING 弾性スプリング	1								
21AA	1993-2026-01	GUIDE ガイド	1								
22AA	1993-2020-02	GUIDE ガイド	1								
23AA	1993-3016-01	PRESSURE SPRING 圧縮スプリング	1								
24AA	1993-0752-01	LIFTING PLATE リフティングプレート	1								
25AA	1993-3036-02	RACK GEAR ラックギア	2								
26AA	0957-3104-01	GEAR 14T ギア	1								
27AA	1993-3003-03	GUIDE ガイド	1								
28AA	1993-3030-02	GUIDE-LFT ガイドリフト	1								
29AA	1993-3033-01	REGULATOR レギュレーター	1								
30AA	1993-3032-01	REGULATOR レギュレーター	1								
31AA	1993-3029-02	GUIDE-RT ガイドリフト	1								
32AA	1993-6805-02	HARNESS ハーネス	1								
33AA	1993-0110-02	PW BOARD-A (PUB-A) プリント基板 A	1	.000							




INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME a 部 品 名 称	QTY 員数	AREA IL 地
01AA	0993-3510-01	GEAR 25T ギア	1			34AA	0993-0401-02	PAPER TAKE-UP UNIT 紙巻きユニット	1	
02AA	0993-3520-01	BUSHING シム	2			36AA	0993-3523-01	SHEET シート	1	
03AA	0993-3518-01	TENSION SPRING ヒック・リクス・リンク	2							
04AA	0993-3511-01	BUSHING シム	2							
05AA	0993-3508-01	ROLLER ローラー	1							
06AA	0993-3504-01	GUIDE ガイド	1							
07AA	0993-3509-01	ROLLER ローラー	1							
08AA	0993-3512-01	GROUND PLATE グランドプレート	1							
09AA	0993-3503-01	GUIDE ガイド	1							
10AA	0993-3035-01	SET PLATE セットプレート	1							
11AA	0993-3018-01	PRESSURE SPRING プレッシャー・リンク	1							
12AA	0993-3023-01	SUPPORT サポーター	1							
13AA	0993-3002-01	ROLLER ローラー	1							
14AA	0993-3028-02	GUIDE ガイド	1							
15AA	0993-3009-01	BUSHING シム	2							
16AA	0993-3024-01	PLATE SPRING プレート・スプリング	1							
17AA	0957-3040-01	PIN ピン	2							
18AA	0993-3008-01	CAM カム	2							
19AA	0993-3006-01	ROLL ローラー	2							
20AA	0993-3020-02	SHAFT シャフト	1							
21AA	0993-3501-05	GUIDE ガイド	1							
22AA	0993-3001-01	ROLLER ローラー	1		PAPER TAKE-UP 紙巻き					
23AA	0993-3010-01	GEAR 45/47T ギア	1							
24AA	0993-3039-01	CLUTCH SPRING クラッチ・スプリング	1							
25AA	0957-3015-01	RATCHET ラチェット	1							
26AA	0993-3022-01	BOSS ボス	1							
27AA	0993-3014-02	GEAR 20T ギア	1							
28AA	0993-3013-01	BUSHING シム	1							
29AA	0993-3021-02	JOINT ジョイント	1							
30AA	0993-3017-02	PRESSURE SPRING プレッシャー・スプリング	1							
31AA	0993-0751-01	SEPARATOR セパレーター	1							
32AA	0993-3521-01	COVER カバー	5							
33AA	0993-0411-01	PAPER TRANSPORT UNI ハンソウユニット	1							



INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地域	REMARKS 備 考
01AA	1993-2523-01	BUSHING ｼﾞｯｸｸﾞ	1								
02AA	1993-2521-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1								
03AA	1993-2529-01	STUD ｼﾞｯｸ	1								
04AA	1993-2515-01	GEAR 38T ｷﾞｱ	1								
05AA	1993-2519-01	GEAR 22/31T ｷﾞｱ	1								
06AA	1993-2508-01	GEAR 33T ｷﾞｱ	1								
07AA	1993-2506-01	GEAR 18/39T ｷﾞｱ	1								
08AA	1993-2503-01	GEAR 17/75T ｷﾞｱ	1								
09AA	1993-2510-01	GEAR 27/63T ｷﾞｱ	1								
10AA	1993-2511-01	GEAR 33/34T ｷﾞｱ	1								
11AA	1993-2514-01	GEAR 25/31T ｷﾞｱ	1								
12AA	1993-6205-01	CLUTCH ｸﾛｯﾁ	1		(CL1)						
13AA	1993-2512-01	GEAR 15/21T ｷﾞｱ	1								
14AA	1993-2504-01	GEAR 16/70T ｷﾞｱ	1								
15AA	1993-2505-01	GEAR 23/60T ｷﾞｱ	1								
16AA	1993-2524-01	BUSHING ｼﾞｯｸｸﾞ	1								
17AA	1993-2501-13	COVER ｶﾊﾞｰ	1								
18AA	1993-2513-01	GEAR 44T ｷﾞｱ	1								
19AA	1993-2507-01	GEAR 19/20T ｷﾞｱ	1								
20AA	1993-0202-01	BRACKET ﾄﾘｯﾌﾟｸﾞﾊﾞﾝ	1								
21AA	1993-2536-01	GROUND PLATE ﾌｰｽﾊﾞﾝ	1								
22AA	1993-6204-01	SOLENOID ｿﾚﾉｲﾄ	1		(SL1)						
23AA	1993-6101-01	MOTOR ﾓｰﾀｰ	1		(M1)						
24AA	1993-0201-01	BRACKET ﾄﾘｯﾌﾟｸﾞﾊﾞﾝ	1								
25AA	1993-0151-01	GEAR 77T ｷﾞｱ	1								
26AA	1993-2026-01	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	1								
27AA	1993-2035-01	TORSION SPRING ﾂｰｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1								
28AA	1993-2040-01	BRACKET ﾄﾘｯﾌﾟｸﾞﾊﾞﾝ	1								
29AA	1993-6825-01	HARNES ﾊｰﾆｽ	1								
31AA	1052-7257-01	LABEL YELLOW ﾗﾍﾙ ｹﾞﾚﾝ	1								




INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考
01AA	0993-0331-04	TRANSFER UNIT テンスターユニット	1								
02AA	0993-6203-01	PWB-HV(WITH IC) (PWB-F)	1								
03AA	0993-3513-01	TERMINAL ターミナル	1								
04AA	0993-3514-01	TERMINAL ターミナル	1								
05AA	0993-3515-01	TERMINAL ターミナル	1								
06AA	0993-3516-01	TERMINAL ターミナル	1								
07AA	0993-3517-01	TERMINAL ターミナル	1								
08AA	0993-3502-01	GUIDE ガイド	1								
09AA	0993-2038-01	BRACKET ブリACKET	1								
10AA	0993-0534-03	PRINT HEAD UNIT プリントヘッドユニット	1								
11AA	0993-2018-01	MOUNTING PLATE トリックハブ	1								
*12AA	0993-6201-01	PWB-PU(WITH IC) (PWB-E)	1	0524							
*12BA	0993-6202-01	PWB-PU(WITH IC) テンスターユニット	1	2612							
13AA	0993-2041-01	SHEET シート	3								
14AA	0993-0107-01	PW BOARD-G(WITH IC) (PWB-G)	1								
15AA	0993-3027-01	ACTUATOR アクチュエーター	1								
16AA	0993-2030-01	HOLDER ホルダー	1								
17AA	0993-2033-01	COVER カバー	1								
18AA	0993-2930-03	COVER カバー	1								
19AA	9335-1410-31	PHOTO INTERRUPTER (PC1)	1								
20AA	0993-4111-01	GROUND PLATE アースハブ	1								
21AA	0993-4115-01	TERMINAL ターミナル	1								
22AA	0993-3506-01	ACTUATOR アクチュエーター	1								
23AA	0993-3505-02	ACTUATOR アクチュエーター	1								
24AA	0993-3507-01	TORSION SPRING ネジスプリング	1								
25AA	0993-6817-01	HARNESS ハーネス	1								
28AA	0993-6826-01	HARNESS ハーネス	1								
30AA	0953-7409-01	LABEL ラベル	1								
32AA	0993-2309-01	COVER カバー	1								
*33AA	0993-2308-01	COVER カバー	1	0524							
34AA	0993-3524-01	SHIELD PLATE シールドプレート	1								




INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考
*01AA	0993-0341-06	FUSING UNIT テイチクユニット	1	0600		31AA	0993-5515-01	TERMINAL ターミナル	1		
*01BA	0993-0343-04	FUSING UNIT テイチクユニット	1	2520		32AA	0978-6701-02	THERMOSTAT サーモスタット (TS1)	1		
*01CA	0993-0345-04	FUSING UNIT テイチクユニット	1	2612		33AA	0993-5519-01	COVER-RT ミキカハ-	1		
02AA	0993-3216-02	GUIDE ガイド	1			34AA	0993-5550-01	SHEET シート	1		
04AA	0993-5529-01	C-RING クリンク	2			35AA	0993-5513-01	TERMINAL ターミナル	1		
05AA	0993-5512-01	GEAR 39T ギア	1			36AA	0993-5507-02	HOLDER ホルダー	1		
06AA	0993-5537-01	BUSHING シムクワ	1			37AA	0993-5536-01	REINFORCE PLATE ネキウハシ	1		
07AA	0993-5533-01	BUSHING シムクワ	1			38AA	0993-5523-01	TENSION SPRING ヒツパリスフリンク	6		
08AA	0993-5524-01	GEAR 15T ギア	2			39AA	0993-5518-01	SEPARATOR フツリグ	6		
09AA	0993-0105-01	PW BOARD-R(NO IC) フ・リットキハシ R	1		(PWB-R)	40AA	0957-5527-02	SEPARATOR ROLL フツリロー	6		
10AA	0993-5543-01	TERMINAL ターミナル	1			41AA	0993-5542-02	STOPPER ストップ	6		
11AA	0993-5532-01	TERMINAL ターミナル	1								
12AA	0993-6809-01	HARNESS ハーネス	1								
13AA	9335-1410-31	PHOTO INTERRUPTER フォトインテラプター	1		(PC3)						
14AA	0993-5516-01	ACTUATOR アクトエー	1								
15AA	0972-5519-01	TORSION SPRING トルシヨリンク	1								
16AA	0993-5505-15	FRAME-RR クワオフレム	1								
17AA	0993-5521-01	PRESSURE SPRING フツシクストリンク	2								
18AA	0993-5535-01	BUSHING シムクワ	2								
19AA	0993-5520-01	COVER カハ-	1								
20AA	0993-5534-01	BUSHING シムクワ	1								
21AA	0993-5502-01	FUSING ROLLER-LWR シクテイチクロー	1								
22AA	0993-5504-01	FRAME-FNT マツレム	1								
23AA	0993-6702-01	THERMISTOR サーミスタ	1		(TH1)						
*24AA	0993-6501-01	TUBE LAMP チューブランプ	1	0600	(H1)						
*24BA	0993-6502-01	TUBE LAMP チューブランプ	1	2520	(H1)						
*24CA	0993-6503-01	TUBE LAMP チューブランプ	1	2612	(H1)						
25AA	0993-5501-01	FUSING ROLLER-UPR シクテイチクロー	1								
26AA	0993-5522-01	SHEET シート	1								
27AA	0993-5538-01	SHOULDER SCREW クワシシ	2								
28AA	0993-6804-01	HARNESS ハーネス	1								
29AA	0993-5514-01	TERMINAL ターミナル	1								
30AA	0993-5530-01	PRESSURE SPRING フツシクストリンク	1								


INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考
01AA	4156-3921-01	COVER-RT ミキカハ-	1								
02AA	4156-3907-02	PAWL ツメ	1								
03AA	4156-3903-04	GUIDE-RT ミキカイト	1								
04AA	4156-3916-01	REGULATOR セイガイ	2								
05AA	4156-3917-01	PRESSURE SPRING フックスプリング	2								
06AA	4156-0751-01	LIFTING PLATE オシメハ	1								
07AA	4156-3904-03	GUIDE-LFT ヒツリカイト	1								
08AA	4156-3908-02	PAWL ツメ	1								
09AA	4156-3919-01	COVER-LFT ヒツリカハ-	1								
10AA	4156-3901-03	CASSETTE BODY カセットボディ	1								
11AA	4156-3920-02	GROUND PLATE フースハ	1								
12AA	4156-3913-01	GEAR 14T ギア	1								
13AA	4156-3909-01	RACK GEAR ラックギア	2								
14AA	4156-3910-02	DETECTING PLATE 検出板	1								
15AA	4156-3915-01	COVER カハ-	1								
16AA	4156-3914-01	LID フタ	1								
17AA	4156-3911-01	RACK GEAR ラックギア	1								
18AA	4156-3918-03	COVER カハ-	1								
19AA	4156-3912-01	REGULATING PLATE セイガイ	1								
20AA	4156-3906-03	LOCK LEVER ロックレバー	2								
21AA	4156-3922-01	REGULATOR セイガイ	2								
22AA	4156-7301-01	LABEL ラベル	1								



INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	REA 也 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	REA 也 域	REMARKS 備 考
01AA	156-3921-01	COVER-RT ミキカハ-	1								
02AA	156-3907-02	PAWL ツメ	1								
03AA	156-3903-04	GUIDE-RT ミキガイド	1								
04AA	156-3916-01	REGULATOR セイウイ	2								
05AA	156-3917-01	PRESSURE SPRING フックスプリング	2								
06AA	156-0751-01	LIFTING PLATE オシクハ	1								
07AA	156-3904-03	GUIDE-LFT ミキリカハ	1								
08AA	156-3908-02	PAWL ツメ	1								
09AA	156-3919-01	COVER-LFT ミキリカハ-	1								
10AA	156-3901-03	CASSETTE BODY カセットボディ	1								
11AA	156-3920-02	GROUND PLATE アースハン	1								
12AA	156-3913-01	GEAR 14T ギア	1								
13AA	156-3909-01	RACK GEAR ラックギア	2								
14AA	156-3910-02	DETECTING PLATE 検出プレート	1								
15AA	156-3915-01	COVER カバー	1								
16AA	156-3914-01	LID フタ	1								
17AA	156-3911-01	RACK GEAR ラックギア	1								
18AA	156-3918-01	COVER カバー	1								
19AA	156-3912-01	REGULATING PLATE セイハン	1								
20AA	156-3906-03	LOCK LEVER ロックレバー	2								
21AA	156-3922-01	REGULATOR セイウイ	2								
22AA	156-7301-01	LABEL ラベル	1								



INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 員数	AREA 地 域	REMARKS 備 考
01AA	4156-0752-01	LIFTING PLATE リフティングプレート	1								
02AA	0933-3907-01	PRESSURE SPRING 圧縮スプリング	2								
03AA	4156-3714-01	PRESSURE SPRING 圧縮スプリング	2								
04AA	4156-3704-01	REGULATING PLATE 調整プレート	1								
05AA	4156-3708-02	PAWL パウル	1								
06AA	4156-3706-01	STOPPER ストッパー	2								
07AA	4156-3701-04	CASSETTE BODY カセットボディ	1								
08AA	4156-3709-02	REGULATING PLATE 調整プレート	1								
09AA	4156-3710-02	DETECTING PLATE 検出プレート	1								
10AA	4156-3703-01	REGULATING PLATE 調整プレート	1								
11AA	4156-3707-02	PAWL パウル	1								
12AA	4156-3722-01	GUIDE ガイド	2								
13AA	4156-3712-02	LOCK LEVER ロックレバー	1								
14AA	4156-3713-02	LOCK LEVER ロックレバー	1								
15AA	4156-3715-01	REGULATOR 調整器	2								
16AA	4156-7302-01	LABEL ラベル	1								



INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地域	REMARKS 備 考	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	QTY 数量	AREA 地域	REMARKS 備 考
01AA	4157-3604-03	COVER カバー	1			34AA	4157-3623-01	GEAR 37T ギア 37	2		
02AA	4157-3611-02	ROLLER ローラー	3			35AA	4157-3641-01	HOOK フック	2		
03AA	4157-3614-01	ROLL ロール	12			36AA	4157-3610-01	PRESSURE SPRING 圧縮スプリング	2		
04AA	4157-3612-01	SPRING スプリング	12			37AA	4157-6802-01	HARNESS ハーネス	1		
05AA	4157-3609-02	STOPPER ストッパー	1			38AA	4157-3618-01	NEUTRALIZING BRUSH ESクレーパー	1		
06AA	4157-3602-01	COVER カバー	1			39AA	4157-6803-02	HARNESS ハーネス	1		
07AA	4157-3606-01	PRESSURE SPRING 圧縮スプリング	2			40AA	4157-3617-01	BRACKET ブラケット	1		
08AA	2157-3605-02	COVER カバー	1			41AA	4157-3620-01	GEAR 37T ギア 37	2		
09AA	4157-3615-01	SHOULDER SCREW ジョイントスクリュー	2			42AA	4157-3640-01	SEAL シール	1		
10AA	4157-3603-03	COVER カバー	1			43AA	4157-3616-01	GROUND PLATE アースプレート	1		
11AA	4157-3608-01	SHOULDER SCREW ジョイントスクリュー	2			44AA	0807-7121-01	LABEL ラベル	4		
12AA	4157-3634-01	GROUND PLATE アースプレート	1								
13AA	4157-3613-02	BUSHING シム	6								
14AA	4157-3601-02	BASE ベース	1								
15AA	4157-6301-01	SWITCH スイッチ	1		(S3)						
16AA	4157-3607-01	COVER カバー	1								
17AA	4157-3619-01	PRESSURE SPRING 圧縮スプリング	1								
18AA	4157-3638-01	BRACKET ブラケット	1								
19AA	4157-3633-02	TORSION SPRING 扭力スプリング	1								
20AA	4157-3632-01	ACTUATOR アクチュエーター	1								
21AA	0928-1018-01	SHOULDER SCREW ジョイントスクリュー	2								
22AA	4157-3622-01	GEAR 20/43T ギア 20/43	1								
23AA	4157-3627-01	GEAR 46T ギア 46	1								
24AA	4157-3636-02	HEAT-SINK 放熱フィン	1								
25AA	4157-3631-01	HEAT-SINK 放熱フィン	1								
26AA	4157-6101-01	MOTOR モーター	2		(M5/6)						
27AA	4157-0101-02	PW BOARD-B(WITH IC) プリント基板 8	1		(PUB-8)						
28AA	4157-3635-02	GROUND PLATE アースプレート	1								
29AA	4157-0201-01	HEAT-SINK 放熱フィン	1								
30AA	4157-3625-01	GEAR 11/38T ギア 11/38	1								
31AA	4157-0202-01	GEAR 22T ギア 22	1								
32AA	4157-3628-02	TENSION SPRING ヒックリスプリング	1								
33AA	4157-3621-01	GEAR 20T ギア 20	3								

INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	ILLUST 図	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	ILLUST 図	INDEX 表示番号	PART NO. 部 品 番 号	PART NAME 部 品 名 称	ILLUST 図
0508	9752-2010-50	PIN ピン		8101	9710-0400-13	SPRING WASHER スプリングワッシャー					
1124	9642-0408-21	SCREW ネジ		8302	9712-0400-13	WASHER ワッシャー					
1305 1308 1312 1318	9646-0306-13 9646-0308-13 9646-0316-13 9646-0408-13	SCREW ネジ		8504	9716-0400-01	WASHER ワッシャー					
3305	9732-0308-13	TAPPING SCREW タッピングネジ		9102 9106 9107 9101 9112	9721-0200-01 9721-0300-01 9721-0400-01 9721-0500-01 9721-0600-01	RETAINING RING リテーニングリング					
3405 3410 3435	9733-0310-13 9733-0408-13 9733-0330-13	TAPPING SCREW タッピングネジ									
3501 3504 3505 3508 3519 3542	9735-0306-13 9735-0308-13 9735-0310-13 9735-0408-13 9735-0312-13 9735-0320-13	TAPPING SCREW タッピングネジ									
3704 3705 3709	9739-0308-13 9739-0306-13 9739-0310-13	TAPPING SCREW タッピングネジ									

NUMERICAL INDEX 索引

PARTS MANUAL

PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数	PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数	PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数	PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数
0807-7121-01	11	44AA	4	0993-2022-01	03	15AA	1	0993-3023-01	04	12AA	1	0993-5534-01	07	20AA	1
0928-1018-01	11	21AA	2	0993-2023-01	03	19AA	1	0993-3024-01	04	16AA	1	0993-5535-01	07	18AA	2
0928-3017-02	08	22AA	1	0993-2024-01	03	17AA	1	0993-3027-01	06	15AA	1	0993-5536-01	07	37AA	1
0928-3018-12	08	20AA	1	0993-2025-01	03	18AA	1	0993-3028-02	04	14AA	1	0993-5537-01	07	06AA	1
0933-0151-01	08	15AA	1	0993-2026-01	03	21AA	1	0993-3029-02	03	31AA	1	0993-5538-01	07	27AA	2
0933-3834-02	08	21AA	1	0993-2026-01	05	26AA	1	0993-3030-02	03	28AA	1	0993-5542-02	07	41AA	6
0933-3839-02	08	06AA	1	0993-2030-01	06	16AA	1	0993-3032-01	03	30AA	1	0993-5543-01	07	10AA	1
0933-3840-02	08	03AA	2	0993-2033-01	06	17AA	1	0993-3033-01	03	29AA	1	0993-5550-01	07	34AA	1
0933-3907-01	10	02AA	2	0993-2034-02	03	20AA	1	0993-3035-01	04	10AA	1	0993-6101-01	05	23AA	1
0953-7409-01	06	30AA	1	0993-2035-01	05	27AA	1	0993-3036-02	03	25AA	2	0993-6103-01	02	15AA	1
0957-2320-01	03	02AA	1	0993-2038-01	06	09AA	1	0993-3039-01	04	24AA	1	0993-6104-01	02	03AA	1
0957-3015-01	04	25AA	1	0993-2040-01	05	28AA	1	0993-3203-01	01	09AA	1	0993-6201-01	06	12AA	1
0957-3040-01	04	17AA	2	0993-2041-01	06	13AA	3	0993-3204-01	01	10AA	2	0993-6202-01	06	12BA	1
0957-3104-01	03	26AA	1	0993-2042-02	02	24AA	1	0993-3205-01	01	30AA	1	0993-6203-01	06	02AA	1
0957-5527-02	07	40AA	6	0993-2043-02	02	26AA	1	0993-3206-01	01	32AA	1	0993-6204-01	05	22AA	1
0972-5519-01	07	15AA	1	0993-2044-01	02	25AA	1	0993-3208-01	01	27AA	1	0993-6205-01	05	12AA	1
0978-2067-01	02	17AA	2	0993-2304-01	01	23AA	1	0993-3209-01	01	28AA	1	0993-6301-01	02	22AA	1
0978-2067-01	08	30AA	2	0993-2308-01	06	33AA	1	0993-3210-01	01	29AA	1	0993-6501-01	07	26AA	1
0978-6701-02	07	32AA	1	0993-2309-01	06	32AA	1	0993-3211-01	01	31AA	1	0993-6502-01	07	24BA	1
0993-0105-01	07	09AA	1	0993-2501-13	05	17AA	1	0993-3213-01	01	08AA	1	0993-6503-01	07	24CA	1
0993-0107-01	06	14AA	1	0993-2503-01	05	08AA	1	0993-3214-01	01	06AA	1	0993-6702-01	07	23AA	1
0993-0109-02	02	21AA	1	0993-2504-01	05	14AA	1	0993-3216-02	07	02AA	1	0993-6801-01	02	06AA	1
0993-0110-02	03	33AA	1	0993-2505-01	05	15AA	1	0993-3220-01	01	03AA	4	0993-6802-02	02	14AA	1
0993-0111-02	03	33BA	1	0993-2506-01	05	07AA	1	0993-3221-01	01	04AA	4	0993-6804-01	07	28AA	1
0993-0151-01	05	25AA	1	0993-2507-01	05	19AA	1	0993-3222-01	01	02AA	1	0993-6805-02	03	32AA	1
0993-0201-01	05	24AA	1	0993-2508-01	05	06AA	1	0993-3501-05	04	21AA	1	0993-6809-01	07	12AA	1
0993-0202-01	05	20AA	1	0993-2510-01	05	09AA	1	0993-3502-01	06	08AA	1	0993-6817-01	06	25AA	1
0993-0203-13	03	13AA	1	0993-2511-01	05	10AA	1	0993-3503-01	04	09AA	1	0993-6818-01	03	35AA	1
0993-0331-04	06	01AA	1	0993-2512-01	05	13AA	1	0993-3504-01	04	06AA	1	0993-6823-01	01	37AA	1
0993-0341-06	07	01AA	1	0993-2513-01	05	18AA	1	0993-3505-02	06	23AA	1	0993-6824-01	02	18AA	1
0993-0343-04	07	11BA	1	0993-2514-01	05	11AA	1	0993-3506-01	06	22AA	1	0993-6825-01	05	29AA	1
0993-0345-04	07	01CA	1	0993-2515-01	05	04AA	1	0993-3507-01	06	24AA	1	0993-6826-01	06	28AA	1
0993-0361-02	03	37AA	1	0993-2516-01	03	08AA	1	0993-3508-01	04	05AA	1	1052-7257-01	03	41AA	1
0993-0401-02	04	34AA	1	0993-2517-01	03	06AA	1	0993-3509-01	04	07AA	1	1052-7257-01	05	31AA	1
0993-0411-01	04	33AA	1	0993-2518-01	03	05AA	1	0993-3510-01	04	01AA	1	1100-1212-04	01	33AA	2
0993-0534-03	06	10AA	1	0993-2519-01	05	05AA	1	0993-3511-01	04	04AA	2	1200-1521-02	01	14AA	3
0993-0751-01	04	31AA	1	0993-2521-01	05	02AA	1	0993-3512-01	04	08AA	1	1200-1521-02	02	20AA	1
0993-0752-01	03	24AA	1	0993-2523-01	05	01AA	1	0993-3513-01	06	03AA	1	4156-0101-02	08	19AA	1
0993-0754-01	01	35AA	1	0993-2524-01	05	16AA	1	0993-3514-01	06	04AA	1	4156-0201-01	08	17AA	1
0993-0755-02	03	36AA	1	0993-2525-01	03	07AA	1	0993-3515-01	06	05AA	1	4156-0202-01	08	17BA	1
0993-1001-02	01	01AA	1	0993-2529-01	05	03AA	1	0993-3516-01	06	06AA	1	4156-0751-01	09	06AA	1
0993-1002-02	01	22AA	1	0993-2530-01	03	34AA	1	0993-3517-01	06	07AA	1	4156-0752-01	10	03AA	1
0993-1003-01	01	11AA	1	0993-2531-02	03	04AA	1	0993-3518-01	04	03AA	2	4156-3701-04	10	07AA	1
0993-1004-03	01	19AA	1	0993-2533-01	03	03AA	1	0993-3520-01	04	02AA	2	4156-3703-01	10	10AA	1
0993-1005-01	01	20AA	1	0993-2536-01	05	21AA	1	0993-3521-01	04	32AA	5	4156-3704-01	10	06AA	2
0993-1006-01	01	26AA	1	0993-2537-01	03	10AA	1	0993-3523-01	04	36AA	1	4156-3706-01	10	11AA	1
0993-1009-01	01	21AA	1	0993-2538-01	03	09AA	1	0993-3524-01	06	34AA	1	4156-3707-02	10	05AA	1
0993-1010-03	01	05AA	1	0993-2539-01	03	12AA	1	0993-4111-01	06	20AA	1	4156-3708-02	10	08AA	1
0993-1011-01	01	34AA	1	0993-2540-01	03	11AA	1	0993-4115-01	06	21AA	1	4156-3709-02	10	09AA	1
0993-1014-01	01	13AA	2	0993-2601-02	02	22AA	1	0993-5501-01	07	25AA	1	4156-3710-02	10	13AA	1
0993-1015-01	01	07AA	1	0993-2602-02	02	23AA	1	0993-5502-01	07	21AA	1	4156-3713-02	10	14AA	1
0993-1016-02	01	16AA	1	0993-2606-01	02	27AA	1	0993-5504-01	07	22AA	1	4156-3714-01	10	03AA	2
0993-1017-01	02	01AA	1	0993-2607-01	02	28AA	1	0993-5505-15	07	16AA	1	4156-3715-01	10	15AA	2
0993-1021-01	01	18AA	1	0993-2608-02	03	42AA	1	0993-5507-02	07	16AA	1	4156-3722-01	10	12AA	2
0993-1620-02	01	12AA	1	0993-2930-03	06	18AA	1	0993-5512-01	07	05AA	1	4156-3801-03	08	01AA	1
0993-2001-02	02	16AA	1	0993-3001-01	04	22AA	1	0993-5513-01	07	29AA	1	4156-3802-01	08	10AA	1
0993-2002-01	02	19AA	1	0993-3002-01	04	13AA	1	0993-5514-01	07	31AA	1	4156-3803-02	08	13AA	1
0993-2003-02	02	13AA	1	0993-3003-03	03	19AA	2	0993-5515-01	07	14AA	1	4156-3804-02	08	12AA	1
0993-2004-02	02	02AA	1	0993-3006-01	04	18AA	2	0993-5518-01	07	39AA	6	4156-3805-02	08	02AA	1
0993-2005-01	03	14AA	1	0993-3008-01	04	15AA	2	0993-5519-01	07	33AA	1	4156-3806-01	08	08AA	1
0993-2009-01	01	17AA	1	0993-3009-01	04	23AA	1	0993-5520-01	07	19AA	1	4156-3807-12	08	05AA	1
0993-2012-01	02	07AA	1	0993-3010-01	04	28AA	1	0993-5521-01	07	17AA	2	4156-3808-02	08	04AA	1
0993-2013-01	02	08AA	1	0993-3013-01	04	27AA	1	0993-5522-01	07	26AA	1	4156-3810-01	08	11AA	1
0993-2014-01	02	09AA	1	0993-3014-02	03	23AA	1	0993-5523-01	07	38AA	6	4156-3813-01	08	28AA	1
0993-2015-02	02	11AA	1	0993-3016-01	04	10AA	1	0993-5524-01	07	08AA	2	4156-3814-01	08	23AA	1
0993-2016-01	02	10AA	1	0993-3017-02	04	11AA	1	0993-5529-01	07	04AA	2	4156-3815-01	08	26AA	1
0993-2017-01	01	15AA	1	0993-3018-01	04	20AA	1	0993-5530-01	07	30AA	1	4156-3817-12	08	18AA	2
0993-2018-01	06	11AA	1	0993-3020-02	04	29AA	1	0993-5532-01	07	11AA	1	4156-3818-01	08	25AA	3
0993-2020-02	03	22AA	1	0993-3021-02	04	26AA	1	0993-5533-01	07	07AA	1	4156-3820-01	08	07AA	1
0993-2021-01	03	16AA	1	0993-3022-01	04	26AA	1								

PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数		PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数		PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数		PART NO. 部 品 番 号	FIG. 図番	INDEX 表示番号	QTY 員数	
4156-3823-01	08	24AA	1		4157-6101-01	11	26AA	2											
4156-3825-01	08	14AA	2		4157-6301-01	11	15AA	1											
4156-3826-01	08	09AA	4		4157-6802-01	11	37AA	1											
4156-3828-01	08	31AA	1		4157-6803-02	11	39AA	1											
4156-3830-01	08	36AA	4		9321-2310-32	08	27AA	1											
4156-3831-01	08	37AA	1		9331-2310-21	03	01AA	1											
4156-3834-01	08	40AA	2		9335-1410-31	06	19AA	1											
4156-3838-01	08	29AA	2		9335-1410-31	07	13AA	1											
4156-3901-03	09	10AA	1		9381-4310-31	02	04BA	1											
4156-3903-04	09	03AA	1		9381-4310-71	02	04CA	1											
4156-3904-03	09	07AA	2		9381-4510-11	02	04AA	1											
4156-3906-03	09	20AA	2		9383-5920-13	02	05AA	1											
4156-3907-02	09	02AA	1		9384-1310-81	12	02BA	1											
4156-3908-02	09	08AA	1		9384-1900-64	12	02CA	3											
4156-3909-01	09	13AA	2		9384-1900-65	12	02BA	1											
4156-3910-02	09	14AA	1		9384-2010-21	12	04BA	1											
4156-3911-01	09	17AA	1		9384-2600-11	12	03AA	1											
4156-3912-01	09	19AA	1		9384-2800-36	12	04AA	4											
4156-3913-01	09	12AA	1																
4156-3914-01	09	16AA	1																
4156-3915-01	09	15AA	1																
4156-3916-01	09	04AA	2																
4156-3917-01	09	05AA	2																
4156-3918-03	09	18AA	1																
4156-3919-01	09	09AA	1																
4156-3920-02	09	11AA	1																
4156-3921-01	09	01AA	1																
4156-3922-01	09	21AA	2																
4156-6801-01	08	32AA	1																
4156-7301-01	09	22AA	1																
4156-7302-01	10	16AA	1																
4157-0101-02	11	27AA	1																
4157-0201-01	11	29AA	1																
4157-0202-01	11	31AA	1																
4157-3601-02	11	14AA	1																
4157-3602-01	11	06AA	1																
4157-3603-03	11	10AA	1																
4157-3604-03	11	01AA	1																
4157-3605-02	11	08AA	1																
4157-3606-01	11	07AA	2																
4157-3607-01	11	16AA	1																
4157-3608-01	11	11AA	2																
4157-3609-02	11	05AA	1																
4157-3610-01	11	36AA	2																
4157-3611-02	11	02AA	3																
4157-3612-01	11	04AA	12																
4157-3613-02	11	13AA	6																
4157-3614-01	11	03AA	12																
4157-3615-01	03	38AA	1																
4157-3615-01	11	09AA	2																
4157-3616-01	11	43AA	1																
4157-3617-01	11	40AA	1																
4157-3618-01	11	38AA	1																
4157-3619-01	11	17AA	1																
4157-3620-01	11	41AA	2																
4157-3621-01	11	33AA	3																
4157-3622-01	11	22AA	1																
4157-3623-01	11	34AA	2																
4157-3625-01	11	30AA	1																
4157-3627-01	11	23AA	1																
4157-3628-02	11	32AA	1																
4157-3631-01	11	25AA	1																
4157-3632-01	11	20AA	1																
4157-3633-02	11	19AA	1																
4157-3634-01	11	12AA	1																
4157-3635-02	11	28AA	1																
4157-3636-02	11	24AA	1																
4157-3638-01	11	18AA	1																
4157-3640-01	11	42AA	1																
4157-3641-01	11	35AA	2																

